


# BackBeat FIT 300 Series

Naudotojo vadovas

# Turinys

Įterptųjų valdiklių apžvalga	3
Būkite saugūs	3
Supravimas	4
Suporuokite	4
Supravimo režimas	4
Pagrindai	5
Maitinimas įj/išj	5
Atsiliepti ar baigti pokalbį	6
Garso reguliavimas	6
Muzika ir ne tik	7
Prisijungimas iš naujo	10
Ausinių nutildymas	10
Pakartotinis numerio rinkimas	10
Įkrovimas ir pritaikymas	11
Įkrovimas	11
Aukščiausia garso kokybė	11
Ausinių dėvėjimas	12
Ausinių funkcijos	13
Greita įkrova	13
Keleto įrenginių supravimas	13
Dviejų įrenginių naudojimas	13
Valdymas balsu	14
Balso įspėjimai	14
DeepSleep režimas	15
Programėlės įdiegimas	15
Pagalba	16

# Įterptųjų valdiklių apžvalga



	Įkrovimo prievadas
	Ausinės indikacinė lemputė (LED)
<input type="checkbox"/>	Centrinis mygtukas: Leisti/pristabdyti muziką
<input type="checkbox"/>	Centrinis mygtukas: Aktyvuoti rinkimą balsu, paiešką ir kt. išmaniojo tel. valdymą
<input type="checkbox"/>	Centrinis mygtukas: Atsiliepti/užbaigti/atmesti skambutį
<input type="checkbox"/>	Centrinis mygtukas: Pakartotinis numerio rinkimas
<input type="checkbox"/>	Centrinis mygtukas: Maitinimas įj/išj
<input type="checkbox"/>	Centrinis mygtukas: Būsenos patikra; akumuliatoriaus įkrovos lygis ir ryšio būseną
+	Garsinimo mygtukas: Peršokti į kitą kūrinį
+	Garsinimo mygtukas: Pagarsinti
+	Tylinimo mygtukas: Leisti ankstesnį kūrinį
+	Tylinimo mygtukas: Patylinti
+ ar -	Garsinimo arba tylinimo mygtukas: Nutildyti/įjungti garsą

**Būkite saugūs**


Prieš naudodami naujas ausines susipažinkite su saugos instrukcijoje pateikta svarbia su sauga, įkrovimu, akumuliatoriumi ir teisinėmis normomis susijusia informacija.

# Suporavimas

## Suporavimas

Pirmą kartą įjungus ausinių maitinimą, prasideda suporavimo procesas.

- 1 Įjunkite ausines nuspaudę centrinį mygtuką, kol išgirsite "pairing", o LED šviesa pradės žybsėti raudonai ir mėlynai.



- 2 Aktyvuokite Bluetooth® savo telefone ir nurodykite jam ieškoti naujų įrenginių.
  - iPhone > Settings > Bluetooth > On\*
  - Android > Settings > Bluetooth > On > Scan\*


**PASTABA** \*Skirtinguose įrenginiuose meniu gali skirtis.

- 3 Pasirinkite „PLT BBFIT300 SERIES.“  
Jei reikia, įveskite keturis nulius (0000) į kodo langelį arba patvirtinkite prisijungimą.  
Po sėkmingo suporavimo išgirsite "pairing successful", o indikacinė lemputė nustos žybsėti.

## Suporuokite

Išjungę ausines, nuspaudę laikykite centrinį mygtuką, kol pasigirs pranešimas apie suporavimą.


**PASTABA** Su ausinėmis galite suporuoti iki 2 įrenginių.



# Pagrindai


## Maitinimas į/išėj

Spauskite centrinį mygtuką, kol pasigirs "power on" arba "power off."




Atsiliepti ar baigti pokalbį

Bakstelėkite centrinį mygtuką.



Reguluoti garsą

Bakstelėkite mygtuką pagarsinti (+) arba patylinti (-).




## Muzika ir ne tik

Su ausinėmis klausykitės muzikos, tinklalaidžių, navigacijos ar kitokios garsinės transliacijos

**PASTABA** Funkcinės savybės skiriasi pagal įdiegtą programą.


### Groti ar padaryti pauzę

Bakstelėkite centrinį mygtuką.




### Peršokti į kitą kūrinį

Nuspauskite pagarsinimo (+) mygtuką ilgiau nei 1 sek.




### **Pakartotinis kūrinio paleidimas**

Kūriniui nutilus, bakstelėkite centrinį mygtuką, išgirsite kūrinio pradžių.



### **Leisti ankstesnį kūrinį**


Nuspauskite patylinimo mygtuką, kol išgirsite grojamo kūrinio pakartotinio paleidimo patvirtinimo toną. Paspauskite mygtuką dukart (kaskart spauskite, kol pasigirs patvirtinimo tonas), norėdami grįžti į ankstesnį kūrinį.



### **Muzikos ir skambučių valdikliai**

Įterptinio valdymo elementus galite pasiekti dešine ar kaire ranka, kaip jums patogiau.






### Prisijungti iš naujo


Ausinėms praradus Bluetooth ryšį su jūsų telefonu, jos automatiškai bandys prisijungti iš naujo.

Nepavykus prisijungti iš naujo, bakst. viena kartą bet kokį mygtuką arba rankiniu būdu junkitės per telefono Bluetooth. Jei ausinės yra už ryšio ribų ilgiau nei 90 min, bus aktyvuotas DeepSleep režimas.




### Nutildyti ausines

Pokalbio metu, nuspaudę laikykite pagarsinimo ar patylinimo mygtuką, kol išgirsite "mute on" ar "mute off." Esant išjungtam garsui įspėjimas kartojamas kas 15 minučių.



### Pakartotinis numerio rinkimas


Du kart bakst. centrinį mygtuką, kad paskambintumėte paskutiniu rinktu numeriu.



# Įkrovimas ir pritaikymas

## Įkrovimas

Įkrovimo prievado dangtelis yra kairėje valdymo pulto pusėje. Atidarykite jį piršto nagu. Kad ausinės veiktų efektyviausiai, prieš ją naudodami pilnai įkraukite akumuliatorių.




Esant visiškai išsikrovusiam akumuliatoriui, pilnai įkrauti ausines užtrunka iki 2 val. Įkraunant, LED šviečia raudonai, o baigus įkrovimą – išsijungia.

## Aukščiausia garso kokybė

Aukščiausiai garso kokybei išgauti svarbu yra tinkamas jūsų ausies kanalo sandarumas. Iš trijų skirtingų dydžių ausinių antgalių pasirinkite, kurie jums labiausiai tinka. Galite kiekvienai iš ausų pasirinkti ir skirtingo dydžio antgalius. Dešinės pusės ausies kištuko įranta yra didesnė už kairės pusės kištuko.




- 1 **Išbandykite** įkiškite ausines į ausis taip, kad stabilizavimo ašelė įsistatytų tinkamai.




Stabilizavimo ašelė turi būti patogiai įsistačiusi į ausį.

Klauskite savo mėgstamos dainos išbandydami kiekvieną ausinės antgalį ir išsirinkite tokį, kuris labiausiai jums tinka ir per kurį geriausiai skamba.

- 2 **Ausinių antgalio nuėmimas** Norėdami nuimti antgalį, jį tiesiog stipriau patraukite.




- 3 **Ausinių antgalio pakeitimas** Stumtelėkite antgalį ant "L" ar "R" pažymėto ausinės kištuko, kad guminio antgalio įranta lygiuotų su pakelta plastikine įranta.




- 4 **Ausinių antgalio valymas** Antgaliams susitepus, rekomenduojama juos nuvalyti spiritine servetėle arba techniniame spirite suvilgytu medvilniniu tamponu. Spiritas sunaikina tam tikrą kvapą išskiriančias bakterijas ir nuvalo purvą bei ausų sierą
- 5 Susitepus laidui, rekomenduojama jį nuvalyti drėgna pamuiluota šluoste.

### Ausinių dėvėjimas

- 1 Užsidėkite ausines už kaklo ir segtuku prikabinkite prie marškinių apykaklės, kad ausinės stabiliau laikytųsi.



- 2 Kitas būdas stabiliau pritvirtinti - vietoje tvirtinimo prie rūbų, laido likutį spaustuku suveržti į kilpą.




# Ausinių savybės

## Greita įkrova

Įkrovę nusėdusį akumuliatorių 15 minučių, galėsite klausytis muzikos beveik vieną valandą.

## Suporuoti keletą įrenginių

Ausinės gali būti suporuotos ir sujungtos su 2 įrenginiais. Norėdami įeiti į suporavimo režimą po pirmojo suporavimo proceso, laikykite jas įjungtas ir laukimo būsenoje. Nuspaudę laikykite abu pagarsinimo ir patylinimo mygtukus, kol išgirsite "pair mode", o LED šviesa mirksės raudonai ir mėlynai.




## Dviejų įrenginių naudojimas

Lengva atsiliepti į skambučius iš dviejų įrenginių.


Būdami priėmę skambutį, išgirsite gaunamojo skambučio garsinį pranešimą iš antrojo suporuoto įrenginio.

Norėdami atsiliepti į antrąjį skambutį, bakstelėkite centrinį mygtuką, kad baigtumėte vykstantį pokalbį ir automatiškai atsilieptumėte į naująjį skambutį. Jei neatsiliepiate į antrąjį skambutį, suveikia balso paštas.



## Valdymas balsu

**Siri, Google Now™, Cortana** Jei nekalbate telefonu, nuspaudę palaikykite balso mygtuką 2 sek, kol pasigirs toninis signalas. Luktelėkite telefono raginimo aktyvuoti rinkimą balsu, paiešką ir kt. išmaniojo telefono valdymą balsu.



## Balso įspėjimai

Ausinės praneša apie būsenos pokyčius.

Pavyzdžiui: „Power on“ (maitinimas įjungtas)

„Pairing successful“ (suporavimas pavyko)

„Phone 1 connected“ (telefonas 1 prijungtas)


"No phone is connected" (nėra sujungtų telefonų)

„Mute on“ (nutildymas įjungtas)

## „DeepSleep" režimas

Jei ausines paliekate įjungtas, bet jos yra už jūsų suporuoto tel. ryšio ribų ilgiau nei 120 min., jūsų ausinės išsaugos akum. energiją pereidamos į DeepSleep režimą.

Kai ryšys su telefonu atsinaujina, nuspaudę centrinę mygtuką išeisite iš DeepSleep režimo.



## Progr. įdiegimas

Dar daugiau galimybių jūsų ausinėms įdiegus nemokamą iOS/ Android skirtą Plantronics Hub progr. Lengvai savo išmaniuoju telefonu tyrinėkite visas ausinių funkcijas, peržiūrėkite instrukcijas ir susisiekite su Plantronics pagalbos skyriumi.

[plantronics.com/software](http://plantronics.com/software)



# Pagalba

<b>EN</b> 0800 410014	<b>FI</b> 0800 117095	<b>NO</b> 80011336
<b>AR</b> +44 (0)1793 842443*	<b>FR</b> 0800 945770	<b>PL</b> +44 (0)1793 842443*
<b>CS</b> +44 (0)1793 842443*	<b>GA</b> 1800 551 896	<b>PT</b> 800 84 45 17
<b>DA</b> 80 88 46 10	<b>HE</b> +44 (0)1793 842443*	<b>RO</b> +44 (0)1793 842443*
<b>DE</b> Vokietija 0800 9323 400 Austrija 0800 242 500 Šveicarija 0800 932 340	<b>HU</b> +44 (0)1793 842443*	<b>RU</b> 8-800-100-64-14 +44 (0)1793 842443*
<b>EL</b> +44 (0)1793 842443*	<b>IT</b> 800 950934	<b>SV</b> 0200 21 46 81
<b>ES</b> 900 803 666	<b>NL</b> NL 0800 7526876 BE 0800 39202 LUX 800 24870	<b>TR</b> +44 (0)1793 842443*

*\*Pagalba anglų k.*

Išsamiau apie garantiją rasite  
[plantronics.com/warranty](http://plantronics.com/warranty).

PLANTRONICS APTARNAVIMAS LIETUVOJE, LATVIJOJE IR ESTIJOJE



TELEKOMUNIKACINIAI  
PROJEKTAI

UAB „TELEKOMUNIKACINIAI PROJEKTAI“

[sales@telpro.lt](mailto:sales@telpro.lt)

+370 5 2109767

Dėl išsamesnės informacijos apie „Plantronics“ gaminius apsilankykite  
[plantronics.com](http://plantronics.com)

**Palaikykite ryšį su „Plantronics“**



© 2017 Plantronics, Inc. BackBeat, DeepSleep, Plantronics ir Simply Smarter Communications yra Plantronics, Inc. prekės ženklai, įregistruoti JAV ir kitose šalyse, o PLT yra Plantronics, Inc. prekės ženklas, iPhone ir iTunes yra Apple Inc. prekės ženklai, įregistruoti JAV ir kitose šalyse. Bluetooth logotipas yra registruotas Bluetooth SIG, Inc. priklausantis prekės ženklas, Plantronics, Inc. naudoja pagal licenciją. Visi kiti prekės ženklai yra atitinkamų jų savininkų nuosavybė.

Patentai EM 002814079; Nagrinėjami patentai

208877-06 (07.17)