

„Plantronics M70“TM „-M90“TM serija

Naudotojo vadovas

Turinys

Sveiki	3
Kas dėžutėje*	4
Pasirinkite kalbą	5
Suporuokite	6
Ausinių apžvalga	7
Būkite saugūs	7
Imkitės iniciatyvos	8
Atsiliepti arba baigti pokalbį	8
Atmesti skambutį	8
Garso reguliavimas	8
Nutildyti/įjungti garsą	8
Įjungti skambinimą balsu (telefono funkcija)	8
Sužinokite, kaip vėl prisijungti	8
Pasirinkite kalbą	8
Pritaikyti	10
Įkrovimas	11
Taupyti energiją	12
Likite prisijungę	13
Daugiau funkcijų	14
Naudoti du telefonus	14
Tylūs pranešimai	14
Klausykitės muzikos ir pan.	14
Palaikymas	15


Sveiki

Sveikiname nusipirkus naują „Plantronics“ gaminį. Šiame vadove yra instrukcijos kaip nustatyti ir naudoti „Plantronics M70™-M90™ Series“ ausines.


Prieš gaminio įdiegimą ar naudojimą saugos instrukcijose perskaitykite svarbius gaminio saugos reikalavimus.

Kas dėžutėje*


Ausinės



Pasirenkamas laikiklis už ausies




USB įkrovimo kabelis



PASTABA *Skirtinguose gaminiuose turinys gali skirtis.

Pasirinkite kalbą




Užsidėję ausines, įjunkite jas. Pirmą kartą jas naudojant pasirodys paraginimas pasirinkti kalbą iš trijų galimų parinkčių. Pasirinkus kalbą pasigirs „pairing“ (poravimas); eikite į telefono „settings“ (nustatymų) meniu ausinėms prijungti.

Suporuokite

- 1 Suaktyvinkite „Bluetooth®“ savo telefone ir nurodykite jam ieškoti naujų įrenginių.
 - „iPhone“** Settings > Bluetooth > On
 - „Android™“ išmanieji telefonai* Settings > Wireless & Networks > Bluetooth: On > Scan for devices
- 2 Jei reikia, įveskite keturis nulius (0000) į kodo langelį arba leiskite prisijungti. Po sėkmingo suporavimo indikac. lemputė  nebežybsės.

Ausinių apžvalga




	Maitinimo mygtukas
	Ausinių indikacinė lemputė
	Skambinimo mygtukas
	Įkrovimo prievadas
	Garso mygtukas: Sumažina arba padidina garsą
	Garso nutildymas: Vienu metu nuspaudę palaikykite garso did. ir garso mažin. mygtukus 1-2 sekundes
	Pereiti pirmyn
	Pereiti atgal

Būkite saugūs

Prieš naudodami naujas ausines saugos vadove perskaitykite svarbią informaciją apie saugą, įkrovimą, akumuliatorių ir normatyvinę informaciją.

Imkitės iniciatyvos



Atsiliepti arba baigti pokalbį

Bakst. Call mygtuką.

Atmesti skambutį

Nuspaudę palaik. Call mygtuką 2 sekundes.

Reguliuoti garsą

Bakstelėkite garso didinimo (+) arba mažinimo (–) mygtuką.

Nutildyti/įjungti garsą

Mikrofonui nutildyti vienu metu nuspaudę palaikykite garso did. (+) ir mažin. (–) mygtukus 1–2 sekundes. Išgirsite „mute on“, šis garsinis įspėjimas bus pakartotas tik kartą. Po to įspėjimas kartojamas kas 15 minučių, kai yra įjungtas nutildymas. Norėdami vėl įjungti mikrofono garsą, spauskite ir palaikykite nuspaudę mygtukus.

Įjungti skambinimą balsu (telefono funkcija)

Spauskite Call mygt. 2 sekundes, palaukite tel. raginimo ir tada į tel. pasakykite kontaktuose saugomą vardą.

Įjungti skambinimą balsu
(telefono funkcija)

Spauskite Call mygt. 2 sekundes, palaukite tel. raginimo ir tada į tel. pasakykite kontaktuose saugomą vardą.

Sužinokite, kaip vėl
prisijungti

Jei jūsų ausinės praranda „Bluetooth®“ ryšį su jūsų telefonu, jos automatiškai bando vėl prisijungti. Jei nepavyksta prisijungti, tada vieną kartą bakstel. Call mygt. arba sujunkite rank. būdu per tel. „Bluetooth“ įreng. meniu. Jei jūsų ausinės lieka už ryšio ribų ilgiau nei 90 min., jos įjungia „DeepSleep®“ režimą.


Keisti kalbą

Iš naujo pasirinkite ausinių kalbą, įjungdami ausinių poravimo režimą.


Spauskite Call mygt.  , kol indikacinė lemputė pradės žybsėti raudonai ir baltai ir išgirsite „pairing“, tada pasirinkite kitą kalbą. Dar kartą pasirinkite ausines iš prietaisų meniu poravimui užbaigti.

Pritaikyti

Universalus antgalis turi ploną kilpą, kuri lenkiasi ir švelniai atremiama į abiejų ausų kontūrus. Antgaliui pritaikyti ant ausinės pasukite antgalį arba pritvirtinkite papildomą laikiklį už ausies.




Norint užtikrinti balso girdimumą, visada reikia ausines nukreipti link burnos šono.



Įkrovimas

Jūsų naujoms ausinėms pakanka galios susiporuoti ir atlikti kelis skambučius. Pilnam ausinių įkrovimui reikia 2 valandų; indikacinės lemputės užgesimas reiškia, kad įkrovimas baigtas.



Taupyti energiją

Jei jūs ausines paliekate įjungtas, bet jos yra už jūsų suporuoto tel. ryšio ribų ilgiau nei 90 min., jūsų ausinės išsaugos akum. energiją, įjungdamos „DeepSleep®“ režimą.

Kai tel. vėl yra ryšio zonoje, bakstelėkite Call mygtuką  ir išsisite iš „DeepSleep“ režimo. Jei skamba jūsų tel., dar kartą bakst. Call  mygtuką ir atsiliėpkite.

Nepraraskite ryšio

„Bluetooth“ veikimo atstumas tarp telefono ir ausinių yra iki 33 pėdų (10 metrų); jam didėjant, garsas mažėja ir nutrūksta ryšys. Dingus ausinių ryšiui, pabandykite jas prijungti dar kartą, kai pateksite į veikimo spindulį.

Geriausias garso priėmimas užtikrinamas telefonu ir ausines laikant toje pačioje pusėje.

Daugiau funkcijų

Naudoti du telefonus

Suporavus du telefonus lengva atsakyti į skambučius iš bet kurio telefono.

Jei kalbėsitės, išgirsite pranešimo toną apie įeinantį skambutį iš antro suporuoto telefono. Norėdami atsiliiepti antruoju telefonu, jūs privalėsite baigti dabartinį pokalbį (bakst. Call  mygt.) ir automatiškai atsiliiepsite į naują skambutį.

Antrajam ar naujam telefonui suporuoti žr. skirsnį "Keisti kalbą" skyriuje „Imkitės iniciatyvos“.

Tylūs pranešimai

Ausinės jus informuoja apie būsenos pasikeitimus. Pavyzdžiui:

„Power on“ (maitinimas įjungtas)

„Pairing successful“ (sėkmingai suporuota)

„Talk time (x) hours“ (pokalbio trukmė (x) val.)

„Mute on“ (nutildyti)

„Incoming call“ (įeinantis skambutis)

„Answering call“ (atsiliepti)

„Lost connection“ (nėra ryšio)

„Recharge headset“ (įkraukite ausines)

Klausykitės muzikos ir pan.

Jei jūsų tel. yra „Bluetooth“ „A2DP“ („Advanced Audio Distribution Profile“) stereo muzikos funkcija, savo muziką, tinklalaidę, naršymą ir kt., garso transliacijas galite klausyti per šias ausines.

Perėjimas

Norėdami praleisti kūrinį, spauskite ir laikykite nuspaudę garso didinimo (+) ar mažinimo (–) mygtukus ir persukite kūrinį į priekį ar atgal. Norėdami paleisti / sustabdyti, tuo pačiu metu laikykite nuspaudę abi Volume mygtuko puses.

Palaikymas

EN Tel. 0800 410014	FI Tel. 0800 117095	NO Tel. 80011336
AR Tel. +44 (0)1793 842443*	FR Tel. 0800 945770	PL Tel. +44 (0)1793 842443*
CS Tel. +44 (0)1793 842443*	GA Tel. 1800 551 896	PT Tel. 0800 84 45 17
DA Tel. 80 88 46 10	HE Tel. +44 (0)1793 842443*	RO Tel. +44 (0)1793 842443*
DE Deutschland 0800 9323 400 Österreich 0800 242 500 Schweiz 0800 932 340	HU Tel. +44 (0)1793 842443*	RU Tel. 8-800-200-79-92 Tel. +44 (0)1793 842443*
EL Tel. +44 (0)1793 842443*	IT Tel. 800 950934	SV Tel. 0200 21 46 81
ES Tel. 900 803 666	NL NL 0800 7526876 BE 0800 39202 LUX 800 24870	TR Tel. +44 (0)1793 842443*

**Palaikymas anglų k.*

Saugos reikalavimai: žr. atskirą „Jūsų saugumui“ brošiūrą

Informacija apie 2 metų ribotą garantiją: plantronics.com/warranty

REIKIA DAUGIAU PAGALBOS?

plantronics.com/support

plantronics®
Simply Smarter Communications™

Plantronics BV

South Point Building C

Scorpius 140

2132 LR Hoofddorp, Netherlands (Nyderlandai)

© 2014 Plantronics, Inc. Visos teisės saugomos. „Bluetooth“ yra „Bluetooth SIG, Inc.“ registruotas prekinis ženklas ir „Plantronics“ jį naudoja pagal licenciją. Visi kiti prekiniai ženklai yra atitinkamų savininkų nuosavybė.

Patentai US 5,712,453; D691,120; CN ZL201230385670.1; EM 002087288-0004; TW D155552; nagrinėjami patentai.

202298-06 (07.14)